

Upozornění / Achtung / Attention / Caution / Figyelem Attenzione / Opgele / Atentie / Upozornenie / Dikkat.

CZ> Čistění je nutné vykonávat výhradně pomocí utěrky nebo lehce navlhčeného ručníku.
Nepoužívejte čisticí prostředky obsahující abrazivní částice

D>Bitte nur mit einem Staubtuch oder leicht feuchtem Lappen reinigen. Keine scheuerenden Putzmittel verwenden.

GB>Please only clean with a duster or a damp cloth. Do not use any abrasive cleaners.

F>Le nettoyage se fait uniquement à l'aide d'un torchon ou d'une serviette légèrement mouillée.


HU>A tisztítás kizárólag trölőruha vagy enyhén nedvesített törölköző segítségével végezhető.
Súroló hatású tisztítószerket nem szabad használni.


I>Pulire esclusivamente con un panno o un asciugamano umido.

NL>Reinig alleen met een stofdoek of een lichtjes vochtige doek. Gebruik geen schurende poetsmiddelen.





SK>Čistení je nutné vykonávat výhradne pomocí utierky alebo ľahko zvlhnutým ručníkom.
Nepoužívajte čistiaci prostriedky obsahujúci abrazívne častice.




TR>Lütfen sadece bir toz beziyle veya hafif nemli yumuşak bir bezle siliniz. Aşındırıcı temizlik malzemeleri kullanmayınız.














**AKCESORIA/PŘÍSLUŠENSTVÍ/ZUBEHÖR/ACCESSORIES/ACCESSOIRES/TARTOZÉKOK/ACCESSORI
/ACCESSOIRES/OPREMA/AKSESUARLAR**


7.0X50  A1	 X1	7.0X70  A	Ø16.0x70  C1
20	39	44	4

 B	3.5X35  P1	3.5X40  P2
1	40	5


 LOWER PART 7/8	 UPPER PART 1/2	 LOWER PART 9/10
2 pcs	2 pcs	2 pcs

 4	 7	 3	 4
4 pcs	2 pcs	4 pcs	2 pcs



 10	 11
2 pcs	5 pcs




1




2



3



4



5

