


1	192 x 250	1
2	576 x 250	1
3	384 x 230	1
4	384 x 230	1
5	1017 x 250	1
6	984 x 230	1
7	984 x 230	1
8	1417 x 250	1
9	188 x 580	1
10	396 x 396	1
11	188 x 1003	1
12	206 x 605	1
13	188 x 996	1












max.
15 kg
max.
10 kg
max.
5 kg



L46	D0	G1B	G2A	D10	I1	H0	C1	A0	C2	E4
x1	x18	x2	x2	x4	x2	x1	x18	x22	x18	x2

F10	D17	F0	T2	D11	B01	Z	B1	C01
x7	x12	x16	x5	x5	x4	x1	x4	x18

- PL** Powierzchnię mebli należy czyścić tylko środkami do pielęgnacji mebli. Szanowny kliencie w przypadku reklamacji prosimy wypełnić druki reklamacyjne dostępne w punktach sprzedaży przedkładając Kartę Reklamacyjną (zawierającą datę produkcji i numer pakowacza lub zmiany pakowania) umieszczoną w każdej z paczek, oraz instrukcję montażu mebla, gdzie prosimy o zaznaczenie uszkodzonego elementu.
- SK** Povrch nábytku čistite iba prostriedkami určenými na ošetrovanie nábytku. Vá ení zákazníci! V prípade reklamácie prosíme, aby ste vyplhili tlačivá, ktoré sú prístupné v obchodoch, predlo ili Reklamačný list (ktorý obsahuje dátum výroby a číslo balíčka alebo číslo zmeny pri balení), ktorý sa nachádza v ka dom balení a návod na montá nábytku, v ktorom označte poškodenú čas.
- CZ** Povrch nábytku čistěte pouze přípravky určenými k ošetřování nábytku. Vá ení zákazníku, v případě uplatnění reklamace vyplňte prosím reklamační formuláře, které jsou dostupné v prodejnách a předlo te Reklamační kartu (obsahující datum výroby a číslo balení nebo změny balení, která je umístěna v balíčku) a návod k obsluze s vyznačením poškozeného dílu.
- BG** Повърхността на мебелите трябва да се почиства само с препарата за поддържане на мебели. Уважаеми клиенти, в случай на рекламация моля попълнете формуляри за рекламация, които ще получите в търговските пунктове, като представите Картата за рекламация (съдържаща датата на производство и номера на опаковчика или смяната за опаковане), която ще намерите във всяка опаковка, и инструкцията за монтаж на мебела, върху която да отбележите повредения елемент.
- RO** Suprafata ei trebuie să fie curătată numai cu substante destinate pentru curătarea mobilei. Stimate Cumpărător, în caz de reclamatie vă rugăm să completati formularul de reclamatie pe care îl puteti lua de la punctul de vânzare și pe care îl veti prezenta împreună cu Cartela de Garantie (care contine datele productiei și nr ambalatorului sau turei de ambalare), însotită la fiecare ambalaj, precum și instructiunile de montaj ale mobilei, pe care vă rugăm să marcati elementul deteriorat.
- UA** Поверхня меблів треба чистити тільки засобами для догляду за мебелью. Уважаемий клієнт для заяви реклами, просимо заповнити формуляр реклами, доступний у пунктах продажу, вказуючи рекламиаційного карту (містить дату виробництва та номер пакувальника або зміни упаковки), прикладену до кожного пакету, а також інструкцію з монтажу меблів, на якій просимо позначити пошкоджений елемент.
- RUS** Поверхность мебели надо чистить только средствами для ухода за мебелью. Уважаемый клиент для заявления рекламации, просим заполнить формуляр реклами, доступный в пунктах продажи, указывая Рекламационную карту (содержащую дату производства и номер упаковщика или смены упаковки), приложенную к каждому пакету, а также инструкцию по монтажу мебели, на которой просим обозначить поврежденный элемент.
- DE** Reinigen Sie den Möbelbereich nur mit Möbelpflege. Kunden, bei Beanstandung Bitte füllen Sie die Reklamationsformulare, die in den Verkaufsabteilungen erhältlich sind, vor dem Verkauf aus einer Reklamationskarte (mit Angabe des Produktionsdatums und der Anzahl der Personen, die die Waren verpacken, oder der Anzahl der Schichten) Verpackung), die in jeder Packung enthalten ist, und Halterungen, in denen Sie reichlich vorhanden oder beschädigt sind Elemente Reinigen Sie den Möbelbereich nur mit Möbelpflege. Kunden, bei Beanstandung.
- GB** Furniture surface must be cleaned only with furniture maintenance formulas. Dear Customer, should you wish to file a complaint, we would request you to fill in the complaint forms available in our outlets, submitting the Complaint Card (specifying the date manufactured, packaging employee/ shift code) enclosed in each of the packets, together with the Assembly Manual, where please highlight the faulty component.
- HU** A bútorok felületét kizárolag a bútorápolószerekkel lehet tisztítani. Tiszta! Reklamáció esetén kérjük az eladási helyeken kapható reklamációs nyomtatványokat kitölteni a Reklamációs Lap (tartalmazza a gyártási dátumat és csomagoló számát vagy műszakszámát) bemutatásával, amely mindenki csomagban található, valamint a bútor szerelési utasítását, amelyen kérjük a sérült elemet bejelölni sziveskedjék.
- FR** La surface des meubles ne peut être nettoyée qu'avec des produits pour l'entretien de meubles. Cher Client, en cas de réclamation, veuillez bien remplir des formulaires de réclamation accessibles dans les centres de vente en montrant le mode d'emploi pour monter le meuble. Nous vous demandons de bien vouloir y entourer l'élément en panne.
- ES** Limpiar la superficie de muebles exclusivamente con los agentes para el cuidado de los muebles. Estimado Cliente, en caso de reclamaciones, hagan favor de llenar los formularios de reclamación disponibles en los puntos de venta, presentando las instrucciones de montaje de mueble, donde es necesario indicar un elemento estropeado.

1

2








B01
x4


Z
4mm

B1
Ø6,4x50

C01
x13



3






F10
x7


D17
3,5x16

D0
3x15



F0
x16



4



D17	I1	E4
3,5x16 x4		
	x2	x2



5

